


Dyse 8 til varmt vand/damp

- Dyse 8 skrues af damprøret.
- Alle dele skilles ad (fig. D).
- Renses med sæbelud og en blød børste. Dysens spids 8/c renses med en stump nål.
- Alle dele skylles grundigt og tørres.

Rensning af bryggeenhed

Bryggeenheden kan udtages til rensning (fig. E).

- Sluk for maskinen med knap .
- Stil netafbryderen 1 på 0.
- Døren 21 ind til bryggeenheden 22 åbnes.
- Hold den røde knap 22a nedtrykket og drej grebet 22b opad, til det falder i hak (skal kunne høres).
- Træk bryggeenheden 22 forsigtigt ud (tag fat i grebet) og skyl den under rindende vand uden opvaskemiddel. Må ikke kommes i opvaskemaskinen.
- Det indvendige af maskinen støvsuges eller tørres med en fugtig klud.
- Sæt bryggeenheden 22 tilbage på plads igen (til stop).
- Hold den røde knap 22a nedtrykket og drej grebet 22b nedad til stop, så det falder i hak (skal kunne høres). Bryggeenheden er nu sikret.
- Døren til bryggeenheden sættes på plads igen.

Serviceprogram: Kombineret afkalknings- og rengøringsproces

Hvis LED-dioden „S“ lyser, når maskinen er tændt, betyder det, at maskinen skal afkalke og renses med serviceprogrammet så hurtigt som muligt. Hvis serviceprogrammet ikke benyttes som anvist, kan maskinen tage skade.

Special-afkalkningsmiddel (ordre-nr. 310451) og rengøringsstabletter (ordre-nr. 310575) kan bestilles hos vor kundeservice.

Bemærk


I forbindelse med brug af serviceprogram benyttes afkalknings- og rengøringsmiddel som beskrevet.

Serviceprogrammet må under ingen omstændigheder afbrydes!

Væsker må ikke drikkes!

Der må ikke benyttes eddike eller eddikeholdige midler!

Der må ikke lægges afkalkningstabletter eller andre afkalkningsmidler ned i rummet til rengøringsstabletter!

 Mens serviceprogrammet kører (ca. 40 min.), blinker dioden "S".

Vigtigt: Hvis der befinder sig et filter i vandbeholderen, skal dette fjernes før opstart af serviceprogrammet.

Start af serviceprogram

- Stil maskinen i standby med knap .
- Tøm bakke 17 og 18 og sæt dem tilbage på plads igen.
- Hold knap  nedtrykket i mindst 5 sek.

➤ Dioden S begynder at blinke og maskinen skyller 2x gennem kaffeudløbet.


- Bakke 17 tømmes og sættes tilbage på plads igen.

➤ Dioden på knap  blinker og  "påfyldning af vand" lyser.

- Læg en rengøringsstablet ned i rum 13.
- Fyld vandbeholderen med lunken vand, tilsæt afkalkningsmiddel og vent til det er fuldstændig opløst (væskemængde i alt: 0,5 l).


eller


kom færdig afkalkningsblanding i vandbeholderen (væskemængde i alt: 0,5 l).

- Tryk på knap , maskinen begynder at afkalke. Afkalkningsprocessen varer ca. 10 min. Afkalkningsvæsken løber ned i bakken 18.

➤ Dioden  blinker.

- Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l) under dysen 8.

- Stil drejeknappen 6 på . Afkalkningen fortsættes i ca. 5 min. Afkalkningsvæsken løber ned i beholderen.

➤ Dioden  lyser.


- Tøm bakke 17 og sæt den tilbage på plads igen.

➤ LED-knappen  blinker.


- Vandbeholderen 11 tømmes, renses, fyldes med vand til markeringen ("max") og sættes tilbage på plads igen.
- Stil en tilpas stor beholder (ca. 0,5 l) under dysen 8.
- Tryk på knap . Maskinen skylles og der løber lidt vand ned i beholderen.

➤ LED-dioden  lyser.


- Stil drejeknappen 6 på 0. Maskinen starter rengøringsprocessen, der varer ca. 10 min. Først løber der væske ned i bakken 17 inde i maskinen og derefter kommer der væske ud af kaffeudløbet.



➤ LED-dioden  lyser.


- Bakke 17 og 18 tømmes, renses og sættes på plads igen.

Maskinen opvarmes og er klar til drift igen, når dioden på knap  lyser grønt.


Vigtigt: Hvis serviceprogrammet er blevet afbrudt som følge af f.eks. strømsvigt, skal maskinen skylles, før den tages i brug igen.


- Tryk først på knap  (standby).

➤ Dioderne  og  blinker.

- Vandbeholderen 11 skylles grundigt og fyldes med rent vand.
- Tryk på knap , maskinen skyller ned i bakken.

➤ Dioden  blinker.




- Hold en kop ind under dysen 8 og stil drejeknappen 6 på . Der løber nu vand ned i koppen.

➤ Dioden  lyser.

- Stil drejeknappen 6 tilbage på 0. Maskinen skyller og er så klar til drift igen.

Frostbeskyttelse

Maskinen tømmes for at undgå frostrelaterede skader i forbindelse med transport og opbevaring. Maskinen skal være brugsklar.

- Vandbeholderen aftages, tømmes og sættes på plads igen.
- Stil en stor, smal beholder under dysen 8.
- Tryk på knap .
- Så snart  blinker på displayet, stilles drejeknappen 6 på . Maskinen lukker nu damp ud i et stykke tid.
- Når der ikke kommer mere damp ud af dysen 8, stilles drejeknappen tilbage på 0.
- Maskinen slukkes.

Bortskaffelse

Maskinen er mærket iht. det europæiske direktiv 2002/96/EC om affald af elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Direktivet fastsætter fælles EU-regler om tilbagetagelse, håndtering og genbrug af elskrot. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.

Reklamationsret

På dette apparat yder SIEMENS 2 års reklamationsret. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning.

Indsendelse til reparation

Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.

Ret til ændringer forbeholdes

A

